

**Åtgärdsprogram för  
Rengöring av nedsmutsade  
Mexi-fasad**

	<u>Typ av förorening</u>	<u>Rekommendation</u>
1.	Lätt nedsmutsning. (damm / humusämnen etc)	Högtryckstvätt med ljummet vatten.
2A.	Nedsmutsning av fetare ämnen t.ex oljesot etc.	Högtryckstvätt i kombination med kallavfettningssmedel typ Degresol eller diskmedel för fettlösning. Avsköljning med riklig vattenbegjutning.
2B.	Nedsmutsning av fetare ämnen t.ex oljesot etc.	Tvätt med fett- och oljelösande murtvätt enl. resp. murtvättfabrikants anvisningar (ex, Gement Murtvätt OF)
3.	Partiell nedsmutsning från "droppnäsor" och dylikt.	Blekning med 5-15% lösning av väteperoxid, varefter sköljs med riklig vattenbegjutning.
4.	Nedsmutsning av rostvatten från ev. pyrit inneslutningar i stenen.	Pyritkornen mejslas bort, varefter blekning enl. pkt 3 vidtages.
5.	Kraftig nedsmutsning av färg, kriter och dyl.	Fasaden bör tvättas ren enl. pkt 1 eller 2. Därefter ev. bestrykning med Silikatfärg.  Bestrykningsbehandling enl. resp. leverantörs beskrivning. Färgtyp: Kalkfärg, silikat- och kalk-dolomitfärg
	OBS!	Blästring ej att rekommendera då ytstrukturen på Mexi blir fördärvad.
	OBS!	Borstning med stålborste är helt förkastlig och missfärgar stenen.

OBS! Vid all ytbehandling är det viktigt att behandling utförs i avgränsade ytor då vissa nyansskillnader uppstår efter behandling