

**Åtgärdsprogram för  
RENGÖRING AV NEDSMUTSADE  
MEXI-fasader**

<u>Typ av förorening</u>	<u>Rekommendation</u>
1. Vanlig nedsmutsning (damm / humusämnen etc)	Högtryckstvätt med ljummet vatten
2. A Nedsmutsning av fetare damm typ oljesot etc.	Högtryckstvätt i kombination med kallavfettningemedel typ DEGRESOL eller diskmedel för fettlösning. Avsköljning med riklig vattenbegjutning
2. B Nedsmutsning av fetare damm typ oljesot etc.	Tvätt med fett- och oljelösande murtvätt enl resp murtväftsfabrikants anvisningar (ex. Gementa Murtvätt OF)
3. Partiell nedsmutsning från droppnåsar och dyl	Blekning med 5-15% lösning av väteperoxid, varefter sköljs med riklig vattenbegjutning
4. Nedsmutsning av rostvatten från ev. pyritinneslutningar i stenen.	Pyritkornen mejslas bort, varefter blekning enl. pkt 3 vidtages
5. Kraftig nedsmutsning av färger, krita och dyl.	Fasaden bör tvättas ren enl pkt 1 eller 2. Därefter målas med grundfärg
	Målningsbehandling enl. resp. färgleverantörs beskrivning. Färgtyp: Kalkfärg, silikat- och kalkdolormfärg.
	OBS! Blästring ej att rekommendera då ytstrukturen på Mexi blir fördärvad.
	OBS! Borstning med stålborste är helt förkastlig och missfärgar stenen.

**OBS!** Vid all ytbehandling är det viktigt att behandling utförs i avgränsade ytor då vissa nyansskillnader uppstår efter behandlingen.